

コテライザー71 ミニ 着火方法

1. スイッチリングを下図の様に開きます。



2. 下図の様にセンター位置 (2) にする
(冬季はセンターより+側に、夏季は-側に)



3. ローレットキャップを摘みます
(下図の黄矢印参照)



4. 下図の様にローレットキャップを持ち上げ
着火窓からライター等で着火します



5. 着火確認後ローレットから手をはなします
自動的に着火窓は閉じます

* ご使用後はオープンスイッチを OFF にして下さい



* 過剰なガス吐出、埃の多い場所での使用、保管は早期故障の原因となります/水濡れにも十分お気をつけ下さい。

* お客様によるコテ先、ローレットキャップ、エゼクター交換以外の本機の分解はお止め下さい。

総発売元 宝商株式会社
製造元 中島銅工株式会社