

# コテライザー150 (72) 着火方法

1.ご購入時はガス量が最大量にセットされています



2.ガスコントロールをセンター位置にする  
(冬季はセンターより+側に、夏季は-側に)



3.ガスオープンスイッチを ON にします  
(下図の黄矢印参照)



4.着火窓を開ける為にシャッターを矢印方向に下げます



5.黄矢印部分からライター等で着火します



6.着火確認後、シャッターから手を離します  
\*ご使用後はオープンスイッチを OFF にして下さい



\*ご使用後はガスコントロールレバーをガス量最大の位置に戻して下さい。  
これは組み込まれている部品に出来るだけ負担をかけず、長くベストの状態に保つ為です。

総発売元 宝商株式会社  
製造元 中島銅工株式会社