

コテライザー70の着火方法

1.ご購入時はガス量が最大量にセットされています



2.ガスコントロールをセンター位置にする
(冬季はセンターより+側に、夏季は-側に)



3.ガスオープンスイッチをONにします
(下図の黄矢印参照)



4.着火窓を開ける為にシャッターを矢印方向に下げます



5.黄矢印部分からライター等で着火します



6.着火確認後、シャッターを矢印方向に上げます
*ご使用後はオープンスイッチをOFFにして下さい



*ご使用後はガスコントロールレバーをガス量最大の位置に戻して下さい。
これは組み込まれている部品に出来るだけ負担をかけず、長くベストの状態に保つ為です。

総発売元
製造元

宝商株式会社
中島銅工株式会社