


ガスコントロール位置のお願い



コテライザーをお使い頂いた後にガスを OFF 位置にして消火しますがガスコントロールレバーを最も低い位置、またはお使いになったままの位置でお仕舞になる方が多くいらっしゃいます。コントロールは必ず最大位置に戻して下さい。長持ちさせる秘訣となります。



左はコテライザー70の火口弁ですがガスコントロールを最も低い位置にしますと弁が一番押し込まれた状態となります。

この状態では中のパーツが劣化し易い状態となりますので保管されるときはガス最大位置に戻しておくのが長持ちさせる秘訣となります。

ただし長持ちさせるだけであって直ぐに異常が出るわけではありません
またコテライザー71に関してはガスオープンスイッチとガスコントロールが一体化されていますのでこの方法は適用できません。

71は出来るだけこまめにお使い下さい。

対象の機種は 60/70/72/80/82/85/86/90